

JETE

**KARTU GARANSI dan
PANDUAN PENGGUNAAN**

**POWERBANK
C9**



e-Usermanual

IMPORTIR

PT. DORAN SUKSES INDONESIA

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

CUSTOMER SERVICE

 081217393609


 jete.id  jeteindonesia

 jeteindonesia  jeteindonesia

JETE

PANDUAN PENGGUNAAN

POWERBANK
C9



IMKG.2107.09.2020

Mohon bacalah instruksi dengan teliti
sebelum menggunakan produk


Pengenalan produk :

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menjalankan produk ini.

Isi paket :



C9




Kabel



Panduan
Pengguna


Deskripsi struktur produk :



- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Tombol Power | 4. Port USB-A |
| 2. Port Type-C | 5. LED Indikator |
| 3. Port Micro | |

Penggunaan powerbank :

Produk ini ditunjukkan untuk perangkat digital dengan input.



- Powerbank portable yang dapat diisi ulang sesuai spesifikasi powerbank.
- Sambungkan dengan handphone dan berbagai jenis perangkat yang dapat diisi ulang.
- Memiliki teknologi AUTO DETECT arus.
- LED Indikator, untuk memantau tingkat kapasitas yang tersedia pada powerbank.

Catatan :

Waktu pengisian powerbank hingga penuh 3.7 jam (normal) atau 2.1 jam (fast charging).

Tips :

- Pemakaian sehari-hari dapat membuat powerbank dalam status terbaik.
- Apabila tidak digunakan dalam waktu lama, mohon untuk disimpan dalam kondisi kapasitas 50%.
- Apabila tidak digunakan dalam waktu lama, mohon diingat untuk mengisi daya setiap 3 bulan.

Spesifikasi :

Model	: C9 SERIES
kapasitas	: 10.000mAh
Tekstur	: ABS + PC
Micro Input	: DC 5V/2.5A 9V/2A 12V/1.5A (18W MAX)
USB-C Input	: DC 5V/2.5A 9V/2A 12V/1.5A (18W MAX)
USB-C Output	: DC 5V/3A 9V/2.23A 12V/1.67A (PD 20W MAX)
USB-A Output 1	: DC 5V/4.5A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (22.5W MAX)
USB-A Output 2	: DC 5V/4.5A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (22.5W MAX)
USB Output	: 3 Output
Berat Bersih	: 220g

Perawatan dan Pemeliharaan :

Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE:

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal.
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional:
 - * Mati total.
 - * Audio tidak detect.
 - * Indikator mati.
 - * Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila:
 - * PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
 - * Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
 - * Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
 - * Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
 - * Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
 - * Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
 - * Masa garansi produk telah berakhir.

Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
 - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
 - Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
 - Kartu Garansi yang telah diisi.
 - Box / Packing Produk.
5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
 - PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

**GARANSI
2 TAHUN**

**RUSAK GANTI BARU
TUKAR SEPUASNYA**



Kontak Kami

TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :

SELURUH INDONESIA

