

# JETE

**KARTU GARANSI dan  
PANDUAN PENGGUNAAN**

**SPEAKER S5**



e-Usermanual

**IMPORTIR**

**PT. DORAN SUKSES INDONESIA**

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

**CUSTOMER SERVICE**

 081217393609

 jete.id  jeteindonesia

 jeteindonesia  jeteindonesia

# JETE

## PANDUAN PENGGUNAAN

### SPEAKER S5



**IMKG.2151.10.2020**

Mohon bacalah instruksi dengan teliti  
sebelum menggunakan produk

## Pengenalan produk :

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menjalankan produk ini.

## Isi paket :



Speaker S5



Kabel  
AUX




Kabel  
Pengisian



Panduan  
Pengguna

## Deskripsi struktur produk :



1. Multi-function button (MFB)

2. Selanjutnya/Vol+

3. Play/Pause

4. Sebelumnya/Vol-

5. Mic

6. Port Aux

7. Lampu LED

8. Port Pengisian Daya

9. Port Memory card

10. Port USB

## **Cara Penggunaan :**

### **Cara menghidupkan dan mematikan speaker :**

- Untuk menyalakan speaker S5, tekan tombol MFB selama 3 detik, indikator LED akan berwarna biru selama 2 detik
- Untuk mematikan speaker S5, tekan tombol MFB selama 2 detik.

### **Cara menghubungkan Wireless dengan perangkat :**

- Nyalakan speaker S5 dan setelah lampu indikator menyala berwarna biru, indikator lampu akan berubah berkedip berwarna biru, sebagai tanda Bluetooth siap disandingkan.
- Aktifkan Wireless pada perangkat yang akan disandingkan dan cari perangkat JETE-S5, Jika Wireless sudah tersambung, akan muncul bunyi, tanda Wireless sudah tersanding.
- Speaker bisa otomatis menyambungkan kembali pada perangkat terakhir saat speaker dinyalakan.

### **Cara menjawab panggilan :**

- Tekan satu kali pada tombol play/pause untuk menjawab panggilan.

Tips: Beberapa tipe handphone hanya dapat menjawab panggilan melalui perangkatnya sendiri. Sesuaikanlah dengan instruksi pada handphone anda.

### **Cara mengakhiri panggilan :**

Tekan satu kali pada tombol play/pause untuk mengakhiri panggilan.

### **Cara menolak panggilan :**

Tekan selama 2 detik pada tombol MFB untuk menolak panggilan.

### **Cara menyalakan musik :**

- Tekan sekali tombol Play/pause.
- Tekan lama tombol "+" untuk ke lagu selanjutnya.
- Tekan lama tombol "-" untuk ke lagu sebelumnya.
- Tekan satu kali tombol "+" untuk menaikkan volume.
- Tekan satu kali tombol "-" untuk menurunkan volume.
- Tekan lama tombol Play/pause untuk mengganti mode lampu (ada 6 mode lampu).

### **Cara mengganti mode :**

#### **Mode Radio :**

- Masukkan kabel Type C ke port pada Speaker, Kabel bisa berfungsi sebagai antena, lalu nyalakan speaker dan tekan tombol MFB sekali, untuk masuk ke mode Radio.
- Tekan "satu kali" tombol play/pause untuk menyalakan pencarian channel secara otomatis.
- Tekan "satu kali" tombol play/pause untuk berhenti mencari secara otomatis.
- Tekan lama tombol "+" / "-" untuk memilih channel.

#### **Mode Memory card :**

Masukkan kartu memori, speaker akan otomatis mengenali format Mp3.

**Mode AUX:**

Sambungkan kabel aux pada perangkat anda dan speaker, dan otomatis speaker masuk ke mode AUX.

**Mode USB:**

Masukan USB dan otomatis speaker akan mengenali format Mp3.

**TWS Mode:**

- 2 speaker JETE S5 bisa di sandingkan menjadi 1 koneksi layaknya fungsi TWS untuk menghasilkan efek stereo yang luar biasa.
- Pastikan koneksi Wireless di perangkat berada dalam keadaan OFF.
- Nyalakan kedua speaker JETE S5.
- Tekan tombol MFB dua kali pada salah satu speaker (yang akan menjadi speaker utama).
- Kedua speaker akan masuk ke status pemasangan TWS hingga lampu indikator kedua speaker berkedip berwarna biru, tanda penyambungan mode TWS berhasil.
- Lalu aktifkan Wireless pada handphone anda, dan cari "JETE S5" lalu klik connect.

**Cara pengisian daya :**

- Gunakan kabel yang sesuai ( TYPE C ).
- Saat proses pengisian, indikator lampu akan berwarna merah, dan akan mati saat baterai sudah terisi penuh.

## **Spesifikasi :**

Versi Wireless	: V5.3
Daya	: 5W*2
Baterai	: 1200mAh
Waktu memutar	: 4.5-5 jam
Waktu pengisian	: 2 jam
Support	: BT/USB/AUX/TF/FM/TWS
Tipe charger	: Type-C
Tegangan	: DC5V/1A
Bahan	: ABS
Ukuran	: 425*65*63.5mm

## **Perawatan dan Pemeliharaan :**

**Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE :**

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

## Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional:
  - \* Mati total.
  - \* Audio tidak detect.
  - \* Indikator mati.
  - \* Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila:
  - \* PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
  - \* Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
  - \* Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
  - \* Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
  - \* Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
  - \* Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
  - \* Masa garansi produk telah berakhir.



## Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
  - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
  - Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
  - Kartu Garansi yang telah diisi.
  - Box / Packing Produk.
5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
  - PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

**GARANSI  
2 TAHUN**

**RUSAK GANTI BARU  
TUKAR SEPUASNYA**



Kontak Kami

**TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :**

**SELURUH INDONESIA**

