

JETE

**KARTU GARANSI dan
PANDUAN PENGGUNAAN**

SPEAKER SM202



e-Usermanual

IMPORTIR

PT. DORAN SUKSES INDONESIA

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

CUSTOMER SERVICE

 081217393609


 jete.id  jeteindonesia

 jeteindonesia  jeteindonesia

JETE

PANDUAN PENGGUNAAN

SPEAKER SM202



IMKG.2151.10.2020

Mohon bacalah instruksi dengan teliti
sebelum menggunakan produk

Pengenalan Produk :

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menjalankan produk ini.

Isi Paket :




SM202



Mikrofon



Kabel
AUX




Kabel
Pengisian




Panduan
Pengguna

Deskripsi Struktur Produk :



- | | | |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 1. Port AUX | 6. Port USB | 9. Tombol LED |
| 2. Slot Memori | 7. Port Pengisian | 10. Selanjutnya |
| 3. Tombol Mode | 8. Indikator LED | 11. Tombol Volume + |
| 4. Tombol MFB | | 12. Tombol Volume - |
| 5. Sebelumnya | | |



- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Tombol Power | 4. Mode Suara |
| 2. Tombol Volume + | 5. LED Indikator |
| 3. Tombol Volume - | 6. Port |

Cara Penggunaan :

Menghidupkan dan Mematikan Speaker :

- Tekan tombol MFB selama 2 detik untuk menghidupkan speaker, lampu indikator akan berkedip biru.
- Tekan tombol MFB selama 2 detik untuk mematikan speaker.

Menghubungkan Bluetooth Dengan Perangkat :

- Nyalakan speaker, indikator LED akan berkedip berwarna biru secara terus menerus, sebagai indikasi speaker siap disandingkan.
- Nyalakan Bluetooth pada perangkat.
- Aktifkan pencarian dan pilih "JETE-SM202".
- Jika sudah tersambung, indikator suara akan terdengar dari speaker.
- Speaker akan otomatis terhubung ke perangkat sebelumnya saat dinyalakan.

Cara Memutar Musik :

- Tekan sekali pada tombol MFB untuk memutar/menjeda musik.
- Tekan sekali pada tombol < untuk memutar lagu sebelumnya.
- Tekan sekali pada tombol > untuk memutar lagu berikutnya.
- Tekan sekali pada tombol – untuk mengurangi volume suara.
- Tekan sekali pada tombol + untuk menambah volume suara.

Mengganti Mode :

Tekan sekali pada tombol mode untuk mengganti mode (Bluetooth/Kartu Memori/AUX/FD).

Cara Menggunakan Kabel AUX :

Sambungkan perangkat ke speaker melalui kabel audio ganda 3.5mm, kemudian speaker akan otomatis mengenali perangkat.

Menggunakan Kartu Memori :

Masukkan kartu memori dan speaker akan otomatis mengenali kartu dan mulai mencari format mp3 musik di dalamnya.

Cara Menggunakan USB Disk :

Colokkan USB Disk dan speaker akan otomatis memutar musik dalam disk.

Cara Menghubungkan Mikrofon Pada SM202 :

- Tekan selama 2 detik tombol power pada mikrofon, indikator akan berkedip biru.
- Tunggu sampai indikator terus menyala biru yang menandakan penyandingan telah berhasil.

Cara Menambah atau Mengurangi Volume Mikrofon :

- Tekan sekali tombol volume + / - pada mikrofon, untuk menambah atau mengurangi volume mikrofon.

Cara Mengubah Mode Suara Mikrofon :

- Terdapat 6 pilihan mode suara, tekan sekali tombol "🔊" pada mikrofon, indikator suara akan muncul sesuai dengan mode yang dipilih.

Cara Mengisi Daya Speaker :

- Gunakan kabel Type-C untuk mengisi daya.
- Gunakan charger yang disediakan pabrik.
- Penggunaan baterai akan berkurang sesuai dengan pemakaian dan akibat dari pengisian daya yang berulang.
- Lampu indikator akan berwarna merah dan akan mati saat pengisian selesai.

Spesifikasi :

Bluetooth	: V5.3
Ukuran produk	: 140*105*213mm
Output	: 8W*2
Baterai	: 3.7V/3000mAh
Waktu memutar	: 6 jam
Waktu pengisian	: 5-6 jam
Support	: Bluetooth, AUX, Memory, Port Type-C
Jarak jangkauan	: 10M (tanpa hambatan)
Frekuensi speaker	: 20Hz-20KHz
Berat	: 1057g

Perawatan dan Pemeliharaan :

Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE:

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal.
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional :
 - * Mati total.
 - * Audio tidak detect.
 - * Indikator mati.
 - * Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila :
 - * PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
 - * Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
 - * Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
 - * Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
 - * Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
 - * Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
 - * Masa garansi produk telah berakhir.

Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
 - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
 - Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
 - Kartu Garansi yang telah diisi.
 - Box / Packing Produk.
5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
 - PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

**GARANSI
2 TAHUN**

**RUSAK GANTI BARU
TUKAR SEPULASNYA**



Kontak Kami

TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :

SELURUH INDONESIA

