


JETE

PANDUAN PENGGUNAAN

POWERBANK B7 20.000mAh



IMKG.2107.09.2020

Mohon bacalah instruksi dengan teliti
sebelum menggunakan produk


Pengenalan Produk :

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menggunakan produk ini.

Isi Paket :



B7
20.000mAh




Pouch



Panduan
Pengguna


Deskripsi Struktur Produk :



- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Kabel Lightning | 4. Port USB-A |
| 2. LED Indikator | 5. Tombol Power |
| 3. Port Type-C | 6. Kabel Type-C |

Penggunaan Powerbank :

Produk ini ditunjukkan untuk perangkat digital dengan input.



- Powerbank portable yang dapat diisi ulang sesuai spesifikasi powerbank.
- Sambungkan dengan handphone dan berbagai jenis perangkat yang dapat diisi ulang.
- Memiliki teknologi AUTO DETECT arus.
- LED Indikator, untuk memantau tingkat kapasitas yang tersedia pada powerbank.

Catatan :

Waktu pengisian powerbank hingga penuh 2 jam (fast charging).

Tips :

- Pemakaian sehari-hari dapat membuat powerbank dalam status terbaik.
- Apabila tidak digunakan dalam waktu lama, mohon untuk disimpan dalam kondisi kapasitas 50%.
- Apabila tidak digunakan dalam waktu lama, mohon diingat untuk mengisi daya setiap 3 bulan.

Spesifikasi :

Model	: B7 20.000mAh
Kapasitas	: 20.000mAh 3.85V 77Wh
Material	: ABS + PC
USB-C Input	: DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W MAX)
USB-C Cable Input	: DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W MAX)
USB-A Output	: DC 5V/3A 9V/2A 10V/2.25A 12V/1.5A (22.5W MAX)
USB-C Cable Output	: DC 5V/3A 9V/2.22A 10V/2.25A 12V/1.67A (20W PD+22.5W MAX)
USB-C Output	: DC 5V/3A 9V/2.22A 10V/2.25A 12V/1.67A (20W PD+22.5W MAX)
Lightning Cable Output	: DC 5V/2.4A (12W Max)
Berat	: 335g

Maintenance :

1. If the battery is not replaced properly, there is an explosion risk. Only batteries of the same type or equivalent type can be used for replacement. And only maintenance personnel can replace it, not ordinary personnel.
2. Batteries must not be exposed to environments such as direct sunlight, fire or similar overheating conditions.
3. If consumers charge with a power adapter, should purchase a power adapter that has obtained CCC certification and meets the standard requirements for use.
4. Product should be placed on the desktop when using, if it needs to be used in contact with the human body, the contact time should be less than 10 seconds.
5. Do not use after soaking in water.



JETE

**KARTU GARANSI dan
PANDUAN PENGGUNAAN**

POWERBANK B7 20.000mAh



e-Usermanual

IMPORTIR

PT. DORAN SUKSES INDONESIA

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

CUSTOMER SERVICE



081217393609



jete.id



jeteindonesia



jeteindonesia



jeteindonesia

Perawatan dan Pemeliharaan :

1. Jika baterai tidak diganti dengan benar, ada risiko ledakan. Hanya baterai jenis yang sama atau setara yang boleh digunakan sebagai pengganti. Penggantian hanya boleh dilakukan oleh personel pemeliharaan, bukan orang biasa.
2. Baterai tidak boleh terkena lingkungan seperti sinar matahari langsung, api, atau panas berlebih serupa.
3. Konsumen yang mengisi daya menggunakan adaptor daya wajib membeli adaptor daya yang telah bersertifikasi CCC dan memenuhi standar persyaratan penggunaan.
4. Produk harus diletakkan di atas meja saat digunakan. Jika perlu kontak dengan tubuh manusia, waktu kontak tidak boleh lebih dari 10 detik.
5. Jangan gunakan setelah terendam air.



Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional:
 - * Mati total.
 - * Audio tidak detect.
 - * Indikator mati.
 - * Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila:
 - * PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
 - * Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
 - * Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
 - * Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
 - * Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
 - * Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
 - * Masa garansi produk telah berakhir.

Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
 - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
 - Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
 - Kartu Garansi yang telah diisi.
 - Box / Packing Produk.
5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
 - PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

**GARANSI
2 TAHUN**

**RUSAK GANTI BARU
TUKAR SEPUASNYA**



Kontak Kami

TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :

SELURUH INDONESIA

