


# JETE

## PANDUAN PENGGUNAAN POWERBANK C12



**IMKG.2107.09.2020**

Mohon bacalah instruksi dengan teliti  
sebelum menggunakan produk


## Pengenalan Produk :

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menggunakan produk ini.


## Isi Paket :



C12



Kabel  
Pengisian




Pouch



Panduan  
Pengguna

## Deskripsi Struktur Produk :




1. LED Display
2. Port USB-A2
3. Port Type-C

4. Port USB-A1
5. Tombol Power

## Penggunaan Powerbank :

Produk ini ditujukan untuk perangkat digital dengan input.



- Powerbank portable yang dapat diisi ulang sesuai spesifikasi powerbank.
- Sambungkan dengan handphone dan berbagai jenis perangkat yang dapat diisi ulang.
- Memiliki teknologi AUTO DETECT arus.
- LED Indikator, untuk memantau tingkat kapasitas yang tersedia pada powerbank.

### Catatan :

Waktu pengisian powerbank hingga penuh 3 jam (fast charging).

## Tips :

- Pemakaian sehari-hari dapat membuat powerbank dalam status terbaik.
- Apabila tidak digunakan dalam waktu lama, mohon untuk disimpan dalam kondisi kapasitas 50%.
- Apabila tidak digunakan dalam waktu lama, mohon diingat untuk mengisi daya setiap 3 bulan.

## Spesifikasi :

Model	: C12
Kapasitas	: 10.000mAh   3.7V   37Wh
USB-A1 Output	: DC 5V/3A   9V/2A   10V/2.25A   12V/1.5A (22.5W MAX)
USB-A2 Output	: DC 5V/3A   9V/2A   10V/2.25A   12V/1.5A (22.5W MAX)
USB-C Output	: DC 5V/3A   9V/2.22A   12V/1.67A (20W PD)
USB-C Input	: DC 5V/3A   9V/2A (18W MAX)

# JETE

**KARTU GARANSI dan  
PANDUAN PENGGUNAAN**

**POWERBANK C12**



e-Usermanual

**IMPORTIR**

**PT. DORAN SUKSES INDONESIA**

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

**CUSTOMER SERVICE**



081217393609



jete.id



jeteindonesia



jeteindonesia



jeteindonesia

## Perawatan dan Pemeliharaan :

1. Jika baterai tidak diganti dengan benar, ada risiko ledakan. Hanya baterai jenis yang sama atau setara yang boleh digunakan sebagai pengganti. Penggantian hanya boleh dilakukan oleh personel pemeliharaan, bukan orang biasa.
2. Baterai tidak boleh terkena lingkungan seperti sinar matahari langsung, api, atau panas berlebih serupa.
3. Konsumen yang mengisi daya menggunakan adaptor daya wajib membeli adaptor daya yang telah bersertifikasi CCC dan memenuhi standar persyaratan penggunaan.
4. Produk harus diletakkan di atas meja saat digunakan. Jika perlu kontak dengan tubuh manusia, waktu kontak tidak boleh lebih dari 10 detik.
5. Jangan gunakan setelah terendam air.



## Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional:
  - \* Mati total.
  - \* Audio tidak detect.
  - \* Indikator mati.
  - \* Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila:
  - \* PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
  - \* Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
  - \* Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
  - \* Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
  - \* Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
  - \* Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
  - \* Masa garansi produk telah berakhir.

## Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
  - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
  - Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
  - Kartu Garansi yang telah diisi.
  - Box / Packing Produk.
5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
  - PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

**GARANSI  
2 TAHUN**

**RUSAK GANTI BARU  
TUKAR SEPUASNYA**



Kontak Kami

**TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :**

**SELURUH INDONESIA**

