


JETE

PANDUAN PENGGUNAAN KEY FINDER F2




Mohon bacalah instruksi dengan teliti
sebelum menggunakan produk

Pengenalan Produk :

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menggunakan produk ini.

Isi Paket :



F2



Panduan
Penggunaan




Gantungan



Stiker

Deskripsi Struktur Produk :



1. Tombol Power
2. Gantungan

3. Lubang Gantungan
4. Lubang Suara

Cara Penggunaan :

Cara Menyalakan & Mematikan Finder :

Tekan tombol power selama 5 detik, akan terdengar suara tanda finder menyala dan tekan tombol power 5 kali untuk mematikan finder.

Cara Mengetahui Status Finder :

Tekan 2 kali pada tombol power, jika mengeluarkan suara, menandakan perangkat dalam keadaan menyala dan jika tidak ada suara, berarti perangkat dalam keadaan mati.

Reset Perangkat:


Tekan tombol power 4 kali hingga terdengar bunyi, lalu tekan dan tahan selama 6 detik tombol power hingga terdengar dua suara yang berbeda.

Menghubungkan Ulang ke Perangkat Baru:

Silahkan hapus perangkat dari akun aplikasi yang sedang digunakan, kemudian kembalikan ke pengaturan pabrik (factory reset), setelah itu perangkat dapat dihubungkan ke akun aplikasi yang baru.

Cara Menyambungkan Finder Dengan Android :

1. Nyalakan Finder.
2. Buka aplikasi "Find Hub".
3. Reset Finder.
4. Aplikasi akan otomatis menampilkan pop-up JETE-F2 dan pilih "Hubungkan".
5. Pilih "Lanjutkan".
6. Pilih "Buka Aplikasi".
7. Pastikan penyandingan berhasil, agar finder berfungsi sempurna.



Menggunakan secara bertanggung jawab

Hub Pencari dari Google membantu Anda menemukan lokasi perangkat Anda dengan aman. Aplikasi harus selalu digunakan secara bertanggung jawab, aman, dan sah secara hukum.

Untuk membuat pengalaman tetap aman, Anda harus mematuhi Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima Hub Pencari.

Menggunakan Hub Pencari untuk melacak individu tanpa persetujuan mereka dapat menjadi tindakan kriminal yang dapat dikenai hukuman berdasarkan hukum. Pelacak yang kompatibel dapat menunjukkan versi alamat email Akun Google Anda yang telah disamarkan kepada calon korban. Penegak hukum dapat meminta informasi identifikasi dalam kasus ini.

[Pelajari Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima lebih lanjut](#)



5

Batal

Lanjutkan



JETE-F2


6

Buka aplikasi Temukan Perangkat Saya untuk melihat perangkat Anda di Easy. Anda dapat mengubah nama dan kategori perangkat, dan membagikannya kepada orang lain.



Selesai

Buka aplikasi




7

Note:

Tampilan UI/UX berbeda tergantung versi Android yang digunakan.



Cara Menemukan Finder Dengan Android :

1. Pilih "Cari di sekitar".
2. Ikuti instruksi notifikasi yang muncul ketika Finder sedang melakukan pencarian.
3. Finder akan terus bersuara ketika sedang melakukan pencarian.





Cara Memutuskan Penyandingan Dengan Android :




1. Pilih ikon " ⚙️ ".
2. Pilih "Hapus dari Hub Pencari". untuk memutuskan penyandingan finder.





Cara Menyambungkan Finder Dengan iOS :

1. Nyalakan Finder.
2. Buka aplikasi "Find My".
3. Pilih menu "ITEM".
4. Klik "Add Item".
5. Pilih "Other Supported Item".
6. Cari JETE-F2, lalu klik "Connect".
7. Beri nama perangkat lalu klik Continue.
8. Pilih Emoticon lalu klik Continue.
9. Setelah itu akan muncul informasi pilih "Agree".
10. Lalu klik "Finish".
11. Pastikan penyandingan berhasil, agar produk berfungsi sempurna.











Cara Menemukan Finder Dengan iOS :

1. Masuk ke aplikasi "Find My".
2. Pilih Menu "Item".
3. Pilih nama perangkat.
4. Klik "Play Sound".



Cara Memutuskan Penyandingan Dengan iOS :

1. Masuk ke aplikasi "Find My".
2. Pilih Menu "Item".
3. Pilih nama perangkat.
4. Geser ke paling bawah, lalu pilih "Remove Item".




Spesifikasi Produk :

Versi Bluetooth	: V5.1
Kapasitas Baterai	: 220mAh
Daya Tahan Baterai	: Hingga 12 Bulan
Tingkat Suara	: 70dB (Suara Keras)
Tahan Air	: IP65
Material	: ABS
Ukuran	: 35*35*8 mm
Perangkat Kompatibel	: iOS 18.0+ / Android 12+

JETE

**KARTU GARANSI dan
PANDUAN PENGGUNAAN**

KEY FINDER F2



e-Usermanual

IMPORTIR

PT. DORAN SUKSES INDONESIA

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

CUSTOMER SERVICE



081217393609



jete.id



jeteindonesia



jeteindonesia



jeteindonesia

Perawatan dan Pemeliharaan :

Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE:

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal.
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional:
 - * Mati total.
 - * Audio tidak detect.
 - * Indikator mati.
 - * Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila:
 - * PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
 - * Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
 - * Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
 - * Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
 - * Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
 - * Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
 - * Masa garansi produk telah berakhir.

Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
 - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
 - Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
 - Kartu Garansi yang telah diisi.
 - Box / Packing Produk.
5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
 - PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

**GARANSI
2 TAHUN**

**RUSAK GANTI BARU
TUKAR SEPUASNYA**



Kontak Kami

TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :

SELURUH INDONESIA

