JETEX

KARTU GARANSI dan PANDUAN PENGGUNAAN

GAMING MOUSE MSX2

e-Usermanual

IMPORTIR

PT. DORAN SUKSES INDONESIA
Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

CUSTOMER SERVICE
081217393609

jete.id jeteindonesia
jeteindonesia jeteindonesia

JETEX

PANDUAN PENGGUNAAN

GAMING MOUSE MSX2

Mohon bacalah instruksi dengan teliti
sebelum menggunakan produk

Pengenalan produk :

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menggunakan produk ini.

Isi paket :

MSX2

Panduan Pengguna

Deskripsi struktur produk :



1. Tombol Kanan
2. Tombol DPI
3. Tombol Daya LED
4. Tombol Kiri
5. Roda Gulir (Scroll wheel)
6. Tombol Maju
7. Tombol Mundur

Cara penggunaan :

Masukkan USB ke Laptop/Komputer anda. Kemudian ikuti Langkah-langkah sebagai berikut :

Klik tombol DPI untuk mengatur kecepatan sensitivitas mouse.



Spesifikasi Produk :

Model	: MSX2
Colokan	: USB
Voltase	: 5V10%
Fungsi tombol	: 7
Resolusi	: 800-1600-2400-3200-4800-6400 DPI
Daya Tahan Tombol	: 5.000.000 kali
Chip	: 199
Panjang Kabel	: 1.5m
Ukuran	: 128*67.5*41 mm

Perawatan dan Pemeliharaan :

Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE:

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal.
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional :
   * Mati total.
   * Audio tidak detect.
   * Indikator mati.
   * Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila :
   * PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
   * Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
   * Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
   * Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
   * Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
   * Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
   * Masa garansi produk telah berakhir.

Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi :

- Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
- Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
- Kartu Garansi yang telah diisi.
- Box / Packing Produk.

5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu :

- PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.

7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

GARANSI 2 TAHUN

RUSAK GANTI BARU
TUKAR SEPUASNYA

Kontak Kami

TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :

SELURUH INDONESIA